

ANDROID – ABGESICHERTEN MODUS STARTEN!!!


Achtung! Es wird keinerlei Haftung bei Fehlern übernommen!

Ihr könnt euer Smartphone im abgesicherten Modus starten, um beispielsweise Fehler zu beheben und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Im abgesicherten Modus könnt ihr Probleme beheben, ohne das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen zu müssen. Er ist vergleichbar mit dem abgesicherten Modus aus Windows. Es werden dabei nur die nötigen Einstellungen und Treiber geladen.

Der abgesicherte Modus kann verwendet werden, um andere Einstellungen am Smartphone vorzunehmen, die sonst von installierten Apps verhindert werden. Stürzt euer Smartphone beispielsweise immer wieder durch eine fehlerhafte App ab, könnt ihr den abgesicherten Modus starten und die App deinstallieren. Das funktioniert deshalb, weil im abgesicherten Modus alle Drittanbieter-Apps deaktiviert sind und ausgegraut angezeigt werden. Erst wenn ihr den Modus wieder verlasst, sind andere Apps wieder zugänglich.

1. Haltet die Power-Taste gedrückt, bis der Dialog zum Ausschalten des Smartphones erscheint.
2. Haltet nun die Aus-Taste auf dem Display gedrückt. Falls ihr einen Hinweis seht, bestätigt ihn mit „OK“.
3. Euer Handy fährt herunter und startet im abgesicherten Modus.
4. Auf dem Display wird euch ein Hinweis angezeigt, dass ihr euch im abgesicherten Modus befindet.



Bei Samsung heißt der abgesicherte Modus einfach „Sicherer Modus“. Bei manchen Smartphones funktioniert auch die obere Methode, um den sicheren Modus zu starten. Falls nicht, geht so vor:

1. Schaltet euer Smartphone aus.
2. Haltet die Leiser-Taste gedrückt, bis das Gerät gestartet ist und am Bildschirmrand „Sicherer Modus“ angezeigt wird.

Startet euer Handy einfach neu, um den abgesicherten Modus zu beenden. Haltet dazu die Power-Taste länger gedrückt und wählt „Neustart“ aus. Ihr könnt den abgesicherten Modus unter Umständen auch dadurch deaktivieren, wenn ihr mehrmals auf eine ausgegraute App tippt. Ihr werdet dann gefragt, ob ihr den Modus wieder verlassen möchtet.