





































ANDROID: SYMBOLE IN DER STATUSLEISTE UND IHRE BEDEUTUNG

Medienwiedergabe

		Medienwiedergabe läuft (im Hintergrund).
		Medienwiedergabe pausiert (im Hintergrund).
		Medienlautstärke auf Stumm gestellt.
		Medien werden per Cast auf ein anderes Gerät übertragen.
		Medien werden per AirPlay auf ein anderes Gerät übertragen.

System & Sonstiges

		Keine SIM-Karte eingelegt oder erkannt.
		„ Nicht stören “-Modus ist aktiv.
		Flugzeugmodus ist aktiv.
		Gerät ist auf Lautlos gestellt.
		Gerät ist auf Vibration gestellt, Töne sind aus.
		Wecker ist aktiviert und klingelt zur eingestellten Uhrzeit.
		Es wurde vor kurzem ein Screenshot erstellt , der über die Benachrichtigungsleiste angesehen werden kann.
		Ein erstellter Screenshot konnte nicht gespeichert werden.
		Ladezustand des Akkus. Die Prozentanzeige kann optional

		Akku ist fast leer.
		Akku wird geladen.
		Datei wird hochgeladen/gesendet.
		Datei wird runtergeladen/empfangen.
		Daten werden im Hintergrund synchronisiert/aktualisiert.
		Systemupdates verfügbar.
		Navigation läuft im Hintergrund.
		Eingabemethode auswählen.
		Es sind noch mehr Benachrichtigungen verfügbar, für deren Symbole in der Symbolleiste kein Platz mehr ist.

Telefon & Benachrichtigungen

		Aktiver Anruf.
		Verpasster Anruf.
		Neue SMS-Nachricht.
		Neue E-Mail-Nachricht.
		Neue Gmail-Nachricht.

Konnektivität		
		Gerät ist mit einem Mobilfunknetz für Telefonate und SMS verbunden. Die ausgefüllten Balken geben die Verbindungsstärke an.
		Kein Netz verfügbar.
		Gerät nutzt Roaming .
		Mit dem WLAN verbunden.
		Mit dem WLAN verbunden, aber kein Internetzugriff.
		Gerät ist mit dem GPRS-Netz für mobile Daten verbunden.
		Gerät ist mit dem EDGE-Netz für mobile Daten verbunden.
		Gerät ist mit dem HSPA(+)-Netz für mobile Daten verbunden.
		Gerät ist mit dem 4G/LTE-Netz für mobile Daten verbunden.
		NFC-Funktion ist aktiviert.
		Bluetooth (Grau) ist aktiviert, aber mit keinem Gerät verbunden.
		Es besteht eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät.
		Standortbestimmung (GPS) ist aktiv.
		Smartphone ist per USB mit einem Gerät verbunden.